ВНИМАНИЕ!!! Начиная с прошивки 3.х.х ВСЕ шлюзы имеют один и тот же адрес по умолчанию, 192.168.1.100 Это сделано для унификации оборудования и программного обеспечения.

В случае, когда шлюз невозможно запустить, у вас имеется 2 варианта восстановления. Перед началом процедуры восстановления попробуйте выяснить причину отказа оборудования. Никогда не выключайте шлюз из розетки во время процедуры 'firmware update'. Правильное диагностирование причины отказа поможет выбрать один из вариантов восстановления.

- 1. Убедитесь, что шлюз включен в розетку
- 2. Проверьте состояние индикации на передней панели шлюза, в рабочемсостоянии индикаторы статусов каналов и регистрации в сети GSM должны или постоянно гореть или мигать зеленым цветом. Если индикатор STATUS не гаснет продолжительное время, и после нажатия кнопки reset ситуация не меняется то шлюз можно считать неисправным. Так же если индикатор STATUS непрерывно мигает красным цветом, это может означать, что вы перевели шлюз в режим восстановления через TFTP. Но при этом сам TFTP сервер не запущен и шлюз не может получить с него прошивку.
- 3. Попробуйте сделать 'ping' до IP адреса шлюза, если вы поставили получение адреса по DHCP и не знаете IP адрес шлюза, то вам потребуется определить какой адрес вам выдал сервер DHCP. Для этого вам нужно посмотреть настройки сервера DHCP, для системы Windows это будет 'Address Leases' и по MAC адресу найти какой IP выдан вашему шлюзу. По умолчанию MAC адрес вашего шлюза (12:34:56:78:9a:bc)
- 4. Так же можно воспользоваться командой ARP А для поиска шлюза по MAC адресу в вашей сети.

	12				
	Address Leases				
[192.168.1.2]	Client IP Address	Name	Lease Expiration	Type	Unique 1D
Superscope for all comput	er 192.168.1.128		Infinite	DescP	0030843ae829
E Scope [192.168.1.0]	cisc 192,168,1,129		Infinite	DESCP	000f3df46f1c
Address Pool	192.168.1.130	and the second se	Infinite	DHCP	0001804962a9
G Address Leases	192,168,1,131		Infinite	DesCP	00c0ca185c72
E Reservations	192,168,1,132		Infinite	DHCP	0017319f82c6
Scope Options	192,168,1.133		Infinite	DHICP	001a92212dc1
Scope [192.100.4.0] KS-	192.168.1.134		Infinite	DHICP	0050fc322cfa
a server opcorts	192,168,1,135	and the second second	Infinite	DESCP	001067025135
	192.168.1.136		Infinite	DHICP	00112f8e01d7
	192.168.1.137		Infinite	DHCP	0050fc322f52
	192,168,1,138		Infinite	DHICP	000d619aecb4
	192.168.1.139		Infinite	DHICP	00112f8e01d2
	192,168,1.140		Infinite	DHICP	0011d89d4cce
	192.168.1.141		Infinite	DHICP	00c0ca185be4
	192,168,1,142		Infinite	DHCP	0010dc5ea/a7
	192.168.1.143		Infinite	DescP	001a92962e76
	192.168.1.144		Infinite	DHICP	00111133bc6c
	192.168.1.145		Infinite	DESCP	0010dc05dde1
	192.168.1.146		Infinite	DesCP	0010dc039917
	192.168.1.147	380	Infinite	DHCP	0069a/0000ec
	192,168,1,148		Infinite	DESCP	0007e9ef9382
	192,168,1,149		Infinite	DHICP	0015f230dbea
	192.168.1.150	NP10040CA9D6A32	Infinite	DHCP	0040ca9d6a32
	192,168,1,151		Infinite	DESCP	00119Sed0F1F
	192,168,1,152		Infinite	DHICP	00c0ca185c75
	192,168,1,155		Infinite	DESCP	00c09f12b3de
	192,168,1,156		Infinite	DHICP	00179a7b/259
	192,168,1,157		Infinite	DHCP	000f1fa82482
	192,168,1,158		Infinite	DESCP	000c7697cb03
	192.168.1.159	_	Infinite	DHCP	0007e9e4d3a5
	192,168,1,160		Infinite	DHICP	0080ad8565d9
	192,168,1,161		Infinite	DescP	000fea3d7f5r
	192,168,1,162		Infinite	DHCP	00068211044
	192,168,1,163		Infinite	DHCP	0013a9c3974a
	192,168,1,164		Infinite	DHICP	001731a00adt
	192,168,1,165	PAP2T-\$(MAC).white	Infinite	DHCP	001c105c2825
	192,168,1,166	and the second second	Infinite	DHICP	123456789abr
	192,168,1,180	-	Infinite	DHCP	0015585a4ab2

В данном примере шлюз получил адрес 192.168.1.166. Попробуйте сделать команду ping 192.168.1.166, если шлюз не отвечает, проверьте подключен ли сетевой кабель, и моргает лампочка Link на сетевом интерфейсе шлюза.

Если вы не получили ответ от шлюза, или вы забыли IP адрес, или настройки шлюза вам не известны то вы можете привести настройки шлюза к заводским.

Процесс восстановления шлюза.

Восстановление default настроек шлюза.

- 1. Включить шлюз в розетку 220в.
- 2. Удерживая кнопку Status однократно нажать кнопку Reset.
- 3. Отпустить кнопку Status через 5 секунд после нажатия кнопки Reset.

Восстановление после полного краха.

Полный крах характеризуется отсутствием ответа на www запрос к шлюзу после нескольких перезагрузок.

Нет реакции и информации в syslog.

Нет ответов на команду ping от шлюза.

Нет индикации изменения состояния (лампочки не моргают кроме gsm).

Постоянно более чем 3 мин. Горит лампочка Status.

Computer Technology and System

Проиллюстрируем действия по восстановлению шлюза.

Для восстановления шлюза сделайте следующие действия:

1. Установить ТFTP (можете установить 'SolarWinds TFTP Server v 8.2' который идет на диске) сервер на компьютер с адресом 192.168.1.1

	💓 Выбор программ по умолчанию	o 🛗 Microsoft Office	 Удаленный понощник 	
	SolarWinds Free Tools	 Microsoft Visual Studio 6.0 Microsoft Visual Studio 2005 	 Штирлиц IV PTDD Partition Table Doctor 3.5 	•
	Программы	, 🛅 Nero 8	SolarWinds Free Tools	🗾 🕨 🛅 SolarWinds Web Site 🔸
_		PasswordTools	 Free GIF2SWF Converter 	🕨 🛅 UnInstall 🛛 🔸
onal	Документы	PC Defender	Google Chrome	TFTP Server

На локальном компьютере установим второй IP адрес для сетевой карты



kts-2m/4m/8m/16m-gsm-gate-recovery

араметры альтернативной конфигу	рации про	токола	IP:	пс
Автоматический частный IP-ар	pec.			
Настраиваемый пользователе	м —			
ІР-адрес:	192.1	68.1	. 1	
Маска подсети:	255.2	55 . 255	. 0	
Основной шлюз:	192.1	68.1	. 1	
Предпочитаемый DNS-сервер:		-		
Альтернативный DNS-сервер:	2	2		
Предпочитаемый WINS-сервер:		8	2	
Альтернативный WINS-сервер:				

2. Скачайте с сайта <u>www.voipgsm.ru</u> файл прошивки с названием updateall-XXX.bin

сширенный поиск	Документация на шлюзы для шлюзов КТS8SM/КТS16M					
	 Описание возможностей шлюза КТS Введите имя файла Спацификация и общее описание иля 	для сокра	нения			<u> Y</u> ×
) tmp		•	0 🕫 🕩 🖽	-
	Руководство по работе с Web-интери Руководство по отправке USSD отвек Настройка функции SMS to MAIL для Руководство по работе с USSD и рас Пример скрипта (API) для отправки S Руководство по работе с лимитами н Руководство по смене IMEI					
	Firmware для шлюзов KTS8M/KTS16M документы					
	Релиз версии 2.16.1.23 от 21.09.2010 Релиз версии 2.16.2.10 от 22.09.2011 Релиз версии 2.16.3.3 от 29.02.2012 с Бета версии 2.16.3.5 от 22.10.2012 с					
	Firmware 3.0.1 для новых 4х канальных Сетерое Ин	я файла:	updateal-3.0.16.bin		•	Сохранить
	Документация по настроике шлю; Релиз версии 3.0.0 от 31.01.2012 Релиз версии 3.0.9 от 17.02.2012 Релиз версии 3.0.10 от 24.02.2012 Релиз версии 3.0.16 от 27.705.2012 Еста версия 3.0.16 от 06.05.2013 Сhangelog - история изменения.		Londy re			
	Firmware 3.0.10 для новых 8х канальных шлюзов КТS8SM • <u>Релиз версия 3.0.10</u> от 24.02.2012 • <u>Бета версия 3.0.13</u> от 15.08.2012	серийнь	ие номера которых нач	чинают	CR C KTSBMT	
	MIB файлы для SNMP (rev date 04-10-2011)					
	<u>ktsqsm-mib.txt</u>					
	Программы Ким Syslog Daemon ver8.3.15 (6.95Мb) Обеспечивает прием, регистрацию, просмотр и перенапу позволит вам отследить системные сообщения syslog в Windows96ME 2000/2003/R & Vista. Сайт разработчика Solar/Winds TFTP Server v 8.2 (6.25Mb) Служит для работы со шлюзом по протоколу TFTP. 	авление с реальном http://www	ообщений syslog. Графи режиме времени. Paбora kiwisyslog.com/kiwi-sysl	ческая н ает под у log-daem	консоль програ правлением <u>Ion-overview/</u>	аммы

3. Переименуйте файл updateall-XXX.bin в updateall.bin

🚞 tmp				
Файл Правка Вид Избранн	юе Сервис Спр	равка		
🚱 Назад 🔹 🕥 🕤 🏂 🌙	🔵 Поиск 🛛 😥 Па	пки 🔯 🏂 🔪	< 🍤 💷 ·	
Адрес: 🛅 С:\tmp	ch	10	20-	01
Имя	Размер	Тип	Изменен 👻	1
updateall-3.0.16.bin	4 403 KB	Файл "BIN"	30.06.2013 16:15	

Файл Правка Вид Избранно ЭНазад + 🕥 - 🏂 🎾	ре Сервис Спр Поиск 😥 Па	равка пки 🎼 🎲	× 🖌 💷 ·
Appec: 🔁 C:\tmp		() ((i). 57
<u>4m</u> я	Размер	Тип	Изменен 🔻

4. Скопировать на TFTP сервер файл updateall.bin .



ory Security Adv	vanced Security A	uto-Close Log
		•
	иу Security Adv	иу Security Advanced Security A

File T	ools ł	Help		
SVR	So	larWinds.Net TFTP	Server	

5. Выключить шлюз из сети 220 вольт.



6. Удерживая кнопку 'status' включить питание шлюза, через 5 секунд отпустить кнопку.



7. После закачки файла по tftp в случае корректной загрузки файла будет моргать индикатор 'status' 0.2 секунды – горит, 0.2 секунды – не горит.



8. Проверить, что шлюз заливает прошивку можно по логам tftp сервера, где будет отсчитываться залитое количество данных.

File Tools Help	
SolarWinds.N	et TFTP Server
updateall.bin	100 % compleet
C:\TFTP-Root	192.168.1.1

9. После того как индикатор 'status' погаснет - шлюз готов к работе.

34 Cha	nnel 1		nannel 2		nannel 3	34 C	hannel 4	
1	Con Reg GSM	1	Con Reg GSM	1	Con Reg GSM	1	Con Reg GSM	Syste

- 10. После восстановления шлюза все настройки будут установлены в default
- 11. ІР адрес шлюза по умолчанию будет 192.168.1.100
- 12. МАС адрес по умолчанию будет 12:34:56:78:9a:bc

Computer Technology and System

ВНИМАНИЕ!!! Начиная с прошивки 3.х.х ВСЕ шлюзы имеют один и тот же адрес по умолчанию, 192.168.1.100. Это сделано для унификации оборудования и программного обеспечения.